

TORO Greenkeeper öntözés vezérlő legfontosabb funkciói

Nyomógombok: A + és – gombokkal tud növelni, vagy csökkenteni az egyes beállítások értékén. A + gombbal lehet be-, a – gombbal lehet ki- kapcsolni egy funkciót. A MANUAL: a gomb **kétszeri** megnyomásával egy soron kívüli öntözési ciklus kezdődik. (A jobb felső sarokban megjelenik a vízcepp szimbólum.)
Ha egy zónát ki akar hagyni nyomja meg a NEXT (következő) gombot.

Tárcsás kapcsoló:

Függőlegesen fel: **AUTO** automatikus öntözés (ez az üzemi állapot) (kézi indítás is lehetséges)
Kézi indítás: Nyomja meg kétszer a MANUAL jelű gombot: Egy teljes ciklus öntözés végigmegy.
(Ha egy zónát ki akar hagyni, tovább lépni, akkor nyomja meg a NEXT gombot.)

Jobbra fel: A pontos idő beállítása: **Óra ; Perc; A hét napjai** (az alsó sorban SU, MO, ...ST)
Állítás: Nyomja meg a NEXT gombot. A + vagy - gombbal állítsa be az órát.
Nyomja meg ismét a NEXT gombot. A + vagy - gombbal állítsa be a percet.
Nyomja meg ismét a NEXT gombot. A + vagy - gombbal állítsa be a napot.

Jobbra: CAL felirat Nem kell minden nap öntöznie (ha nem akar) a CALendárium szerint is öntözhet.
Ha nem minden nap kíván öntözni jelölje be, hogy mely napokon kíván öntözni.
(Általában minden nap szoktunk öntözni.)

Jobbra le: **PROGRAM START** időpont. Ekkor kezdődik az Öntözési periódus.
(Egy napon max. 4-szer öntözhet automatikusan.)
(A kijelző bal felső sarkában egy ébresztő óra szimbólum jelenik meg, és mellette egy 1-es.
Ez az első indítási időpont.

Állítás: Nyomja meg a NEXT gombot. A + vagy - gombbal állítsa be az órát.
Nyomja meg ismét a NEXT gombot. A + vagy - gombbal állítsa be a percet.

Ha második, harmadik időpontot is meg kíván adni ismét nyomja meg a NEXT gombot .
(A kijelző bal felső sarkában egy ébresztő óra szimbólum jelenik meg, és mellette egy 2-es.
Állítsa be a második start időpontot.

Lefelé:STATION TIMES. Az egyes zónák időtartama.

(A kijelző bal alsó sarkában homokóra szimbólum jelenik meg, és mellette egy 1-2-3 stb.).

Állítás: Nyomja meg a NEXT gombot. A + vagy - gombbal állítsa be az időt (percekben).
Nyomja meg ismét a NEXT gombot. (ekkor a kis 2 fog villogni)
Nyomja meg a NEXT gombot. A + vagy - gombbal állítsa be az időt (percekben).
Nyomja meg ismét a NEXT gombot. (ekkor a kis 3 fog villogni) stb.

Balra le: **SEASON** (évszakok), állás.
A + és - gombokkal %-os arányban állíthatja a kijuttatott csapadék mennyiséget 10 - 200 % között.

Balra: **OFF** állás. A rendszer kikapcsolása.
(Ha egy öntözési programot meg kíván szakítani akkor kapcsolja ide min. 2 másodpercig majd visszakapcsolhatja AUTO állásba. Ekkor a megszakított program nem folytatódik.)

Balra fel: **RAIN DELAY** Eső késletetés (**felhő szimbólum**).
Amennyiben sok csapadék esett az öntözés néhány napig szükségtelen:
Ha ide kapcsolja: **DLY 0** jelenik meg a kijelzőn. (azaz **késletetés 0**)
Állítás: A +/- gombbal állítsa be, hogy hány napig nem akar öntözni.
DLY 1 (2,3) jelenik meg a kijelzőn.

Figyelem: A beállított késletetési napok száma éjjélkor 1-el csökkennek. Tehát ha 1-et állít be másnap reggel a rendszer öntözni fog!

TIPP!

Ha Ön esténként (is) öntöz, és ma **KERTI PARTI-t** ad: Állítsa a **DLY 1**-et és a ma esti öntözés elmarad.